



Нр пина	Описание	Тип	Цвет
A1	Масса	Выход	Черный
A2	Газовый инжектор 3	Выход	Фиолетовый
A3	Бензиновый инжектор 3	Выход	Фиолетовый
A4	Бензиновый инжектор 3 - ECU	Вход	Фиолетово-черный
A5	Бензиновый инжектор 1 - ECU	Вход	Серо-черный
A6	Вакуум - MAP	Вход	Голубой
A7	Температура редуктора / Переключатель - кнопка	Вход	Оранжевый/Белый
A8	Давление газа - MAP	Вход	Белый
B1	+12V - Газовые клапаны	Выход	Голубой
B2	Газовый инжектор 1	Выход	Серый
B3	Бензиновый инжектор 4	Выход	Голубой
B4	Бензиновый инжектор 4 - ECU	Вход	Сине-черный
B5	Бензиновый инжектор 1	Выход	Серый
B6	TXD- Диагностический разъем/Переключатель	Выход	Голубой
B7	Уровень газа	Вход	Белый
B8	Импульсы оборотов	Вход	Коричневый
C1	+12V- с аккумулятор	Вход	Красный
C2	Газовый инжектор 2	Выход	Желтый
C3	Газовый инжектор 4	Выход	Голубой
C4	Бензиновый инжектор 2	Выход	Желтый
C5	Бензиновый инжектор 2 - ECU	Вход	Желто-черный
C6	RXD - Диагностический разъем	Вход	Желтый
C7	Температура газа - MAP	Вход	Желтый
C8	+12V- Замок зажигания/WPG/MAP/Переключатель	Выход	Черно-красный