



ПОДКЛЮЧЕНИЕ MASTER ↔ SLAVE ДВУХ ДРАЙВЕРОВ

OPTIMA EXPERT (MASTER)



OPTIMA EXPERT (SLAVE)



1 ВНИМАНИЕ
 При необходимости, подключить второй датчик температуры редуктора.

Внимание

Другие провода в части SLAVE оставить неподключенным.